¿Cómo puedo configurar mi Evoke Home II?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

¿Desea configurar su Evoke Home II y conectarlo a Internet?

Al pulsar el control de volumen, su Evoke Home II se encenderá con la última fuente que se haya estado reproduciendo.

1. Si enciende su Evoke Home II por primera vez, el dispositivo se iniciará con el «asistente de configuración».
2. En primer lugar, se le pedirá que seleccione el idioma.
3. Para ello, gire el mando giratorio hasta el idioma deseado y confirme su selección pulsando el mando.
4. A continuación, se pasa a la configuración de la hora.
5. Aquí puede establecer el huso horario, elegir entre el formato de 12 o 24 horas, configurar la actualización automática y establecer el horario de verano o de invierno.
6. A continuación, se realizan los ajustes de red.
7. Una vez finalizada la búsqueda de redes disponibles, seleccione su SSID e introduzca su contraseña de Wi-Fi para conectarse a su red.

Una vez completada la configuración, su Evoke Home II iniciará automáticamente una búsqueda de emisoras DAB. Se detectarán todas las emisoras disponibles y se guardarán en la lista de emisoras DAB.