¿Cómo cambiar de emisora FM en un Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland

¿Quiere buscar y seleccionar una emisora de FM en su Woodland?

1. Para buscar emisoras **de FM**, cambie al modo **FM** pulsando el **botón de selección de banda**.
2. En el modo FM, mantenga pulsado uno de los botones «**Saltar**» hasta que la radio comience a escanear frecuencias.
3. Ahora puede soltar el botón. Se detendrá en la siguiente emisora recibida. Esto funciona en ambas direcciones.
4. Si pulsa el botón «**Saltar adelante**», la frecuencia aumenta; si pulsa el botón «**Saltar atrás**», la frecuencia disminuye.

Para cambiar de emisora de FM, repita los pasos anteriores hasta encontrar la emisora que desea escuchar.