¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland Mini

¿Le gustaría buscar emisoras de radio DAB+ y seleccionarlas en su Woodland Mini?

1. Cuando utilice el Woodland Mini por primera vez, la **búsqueda DAB** será automática. Se encontrarán todas las emisoras disponibles y se almacenarán en la « **lista de emisoras** ».

2. Para cambiar de emisora DAB, pulse uno de los botones «Saltar **»** para mostrar la «Lista de **emisoras** ».

3. Con los botones **Skip**, ahora puede navegar por las emisoras disponibles pulsando repetidamente los botones, o desplazarse por la lista manteniendo pulsados los botones. Esto funciona en ambas direcciones.

4. Cuando haya encontrado la emisora que desea, pulse el botón **Reproducir/Pausa** para seleccionarla.

5. También puede soltar el botón **Saltar** y la radio sintonizará la emisora mostrada.

Para **volver a buscar**, sólo tiene que mantener pulsado el botón **de selección de banda** mientras esté en modo DAB. Su Woodland Mini borrará entonces todas las emisoras DAB almacenadas e iniciará automáticamente la búsqueda de todas las emisoras disponibles.