¿Cómo se enciende y se apaga un Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland Mini

¿Quiere saber cómo encender y apagar su Woodland Mini?

1. Pulse el botón de encendido/apagado «**en espera**» para encender su Woodland Mini.

2. Cuando utilice el Woodland Mini por primera vez, el dispositivo iniciará automáticamente una búsqueda DAB.

Todas las emisoras disponibles se encontrarán y almacenarán en la «**lista de emisoras**» sin que usted tenga que hacer nada.

1. Para apagar el Woodland Mini, mantenga pulsado el botón «**Standby»** hasta que aparezca «**Goodbye»** y el dispositivo se apague.

La **pantalla de espera** solo está disponible cuando el dispositivo está conectado a una **fuente de alimentación externa**.