Comment balayer et sélectionner des stations DAB sur un Woodland Mini ?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland Mini

Vous souhaitez rechercher des stations de radio DAB+ et les sélectionner sur votre Woodland Mini ?

1. Lorsque vous utilisez Woodland Mini pour la première fois, le **balayage DAB** est automatique. Toutes les stations disponibles seront trouvées et enregistrées dans la « **liste des stations** ».

2. Pour changer de station DAB, tapez sur l'un des boutons « **Skip** » pour afficher la « **Liste des stations** ».

3. Avec les touches « **Skip** », vous pouvez maintenant parcourir les stations disponibles en appuyant plusieurs fois sur les touches ou faire défiler la liste en maintenant les touches enfoncées. Cela fonctionne dans les deux sens.

4. Lorsque vous avez trouvé la station souhaitée, appuyez sur le bouton « **Play/Pause** » pour la sélectionner.

5. Vous pouvez également relâcher le bouton « **Skip** » et la radio se réglera sur la station affichée.

Pour **effectuer** une **nouvelle recherche**, il suffit de maintenir la **touche de sélection de bande** enfoncée pendant que vous êtes en mode DAB. Votre Woodland Mini effacera alors toutes les stations DAB mémorisées et commencera automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.