Comment allumer et éteindre un Woodland Mini ?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland Mini

Vous voulez savoir comment allumer et éteindre votre Woodland Mini ?

1. En appuyant sur le bouton « **Standby** » on/off, votre Woodland Mini se met en marche.

2. Lorsque vous utilisez Woodland Mini pour la première fois, l'appareil démarre automatiquement un scan DAB.

Toutes les stations disponibles seront trouvées et enregistrées dans la « **liste des stations** » sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

1. Pour éteindre Woodland Mini, maintenez le bouton « **Standby** » enfoncé jusqu'à ce que « **Goodbye** » s'affiche et que l'appareil s'éteigne.

L'**indicateur de veille** n'est disponible que lorsque l'appareil est connecté à une **alimentation externe**.