Problemi nella registrazione sulla scheda SD?

Laura - 2021-10-19 - Memoria SD/ USB Grabación/ Reproducción/ EPG

Non riesco a registrare sulla mia scheda SD. Cosa potrebbe essere di sbagliato?

I nostri prodotti sopportano la registrazione sulla scheda SD- sopra i 2GB. assicurati che la scheda che usi sia una scheda SD standard e non "MicroSD" O"HCSD" scheda. Prova a riformattare la tua scheda SD(Secure Digital), specialmente se non e' mai stata usata prima su una radio.La tua radio sopporta il file **"FAT16"** , e ogni carta usata sulla radio deve essere formattata alla struttura del file "**FAT16**". Per essere sicuro di utilizzare un formato corretto usa la funzione "**Formato**" nella tua radio per essere sicuro che la tua scheda SD e' formattata correttamente in FAT16.

Se non puoi formattare la scheda allora assicurati che non e' bloccata controllando che l'interruttore sul lato della carta non sia impostato su "ON"

Puoi registrare solo trasmissione DAB sulla scheda SD sulla tua radio.FM,CDe AUX in non possono esssere registrati.