Come posso modificare le impostazioni dell’equalizzatore?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

Desidera modificare le impostazioni audio dell’equalizzatore sul Suo Evoke Home II?

Per accedere alle impostazioni EQ del Evoke Home II,

1. premete il tasto «Home» sull’unità principale o il tasto EQ sul telecomando.
2. Ruotate la manopola e selezionate «EQ: xxxx».
3. Confermate premendo la manopola sull’unità o il tasto «Select» sul telecomando.

Ora potete scegliere tra Dynamic, Comfort, Neutral e Avanzato per personalizzare il vostro suono.

Con l’opzione «Avanzato» avete a disposizione un equalizzatore a 10 bande da 32 Hz a 16 kHz, che vi consente di regolare singolarmente le diverse frequenze.

Potete accedere all’EQ anche tramite il tasto «EQ» sul telecomando.

Le diverse modalità sono:

Dynamic - Ampliamento dei bassi profondi - voci e strumenti dinamici

Comfort - Ascolto confortevole per tutto il giorno

Neutral - Suono il più fedele possibile al materiale originale

Avanzato - Create la vostra esperienza sonora personalizzata