Come posso modificare le impostazioni dell’equalizzatore?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

Desiderate modificare le impostazioni dell’equalizzatore sul vostro Evoke One?

Per accedere alle impostazioni dell’equalizzatore sull’Evoke One,

1. premete il pulsante “**Home**” sull’unità principale o il pulsante EQ sul telecomando.
2. Ruotate la manopola di controllo e selezionate «**EQ: xxxx**».
3. Confermate premendo la manopola di controllo sull’unità o il tasto «**Select**» sul telecomando.

Ora potete scegliere tra **Dynamic**, **Comfort**, **Neutral** e **Advanced** per personalizzare il vostro suono.

L’opzione «**Advanced**» offre un equalizzatore a 10 bande con una gamma che va da 32 Hz a 16 kHz, consentendovi di regolare le diverse frequenze singolarmente.

È inoltre possibile accedere all’equalizzatore tramite il tasto «EQ» sul telecomando.

Le diverse modalità sono:

Dynamic – Esaltazione dei bassi profondi – voci e strumenti dinamici

Comfort – Ascolto confortevole per tutto il giorno

Neutral – Suono il più fedele possibile al materiale originale

Advanced – Create la vostra esperienza sonora personalizzata