Come posso cambiare la sorgente in riproduzione sul mio Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Volete cambiare la sorgente in riproduzione sul vostro Evoke Home?

Le sorgenti disponibili su Evoke Home sono **DAB+, FM, radio Internet, Spotify, podcast e audio Bluetooth.**

1. Per selezionare una sorgente per la riproduzione, è sufficiente toccare il pulsante "**Sorgente**" su Evoke Home per aprire la finestra di selezione.
2. Premendo ripetutamente il pulsante "**Sorgente**" o navigando con i pulsanti freccia, è possibile scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, premere il pulsante "**Home/Select**".

La sorgente passerà automaticamente a quella evidenziata dopo 2 secondi se non si preme nessun altro tasto.