Come si regola la luminosità del display?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

Desidera regolare la luminosità del display del Suo Evoke One?

Per regolare la luminosità del display,

1. prema il pulsante «**Home**» per accedere alle impostazioni.
2. Utilizzi la manopola rotante per selezionare «**Luminosità display**» e prema la manopola per confermare la selezione.
3. Qui troverete due impostazioni: «**Attenuare la luminosità**?» e «**Livelli di luminosità**».
4. Con «**Attenuare la luminosità**?», potete specificare se il display debba essere attenuato o meno.
5. Se avete attivato la funzione di attenuazione, potete utilizzare «**Livelli di luminosità**» per regolare in modo continuo la luminosità nelle diverse modalità operative.

Queste sono:

In uso

Stato attenuato

Standby

1. Selezionate “In uso” per impostare la luminosità quando la radio è accesa.
2. “Stato attenuato” per impostare la luminosità del display quando la radio passa alla modalità attenuata.
3. “Standby” definisce la luminosità del display in modalità standby.

Se lo desiderate, potete anche attenuare completamente il display.

Ecco fatto! Ora potete regolare facilmente la luminosità del display del vostro Evoke One in base all’ambiente circostante e alle vostre preferenze.