Come posso cambiare la sorgente riprodotta sul mio Evoke Home II?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

Desidera cambiare la sorgente attualmente in riproduzione sul Suo Evoke Home II?

Le fonti disponibili su Evoke Home II sono **DAB**, **FM**, **radio via Internet**, **podcast**, **Bluetooth**, **USB**, **CD** e **Aux In**.

Per selezionare una sorgente da riprodurre,

1. è sufficiente toccare il tasto «**Sorgente**» sul vostro Evoke Home II per aprire la finestra di selezione.
2. Premendo ripetutamente il tasto «**Sorgente**» o ruotando la manopola del «**Volume**» è possibile scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, premete la manopola.

Il telecomando dispone inoltre di tasti di accesso diretto alle diverse sorgenti disponibili.