Come posso cambiare la sorgente di riproduzione sul mio Evoke One?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

Desidera cambiare la sorgente di riproduzione attualmente attiva sul Suo Evoke One?

Le sorgenti disponibili sull'Evoke One sono **DAB**, **FM**, **radio via Internet**, **podcast**, **Bluetooth**, **USB** e ingresso ausiliario **Aux In**.

Per selezionare una sorgente di riproduzione,

1. è sufficiente premere il pulsante "Source" sul Suo Evoke One per aprire il menu di selezione.
2. È possibile scorrere le sorgenti disponibili premendo ripetutamente il pulsante "Source" o ruotando la manopola del "Volume".
3. Per confermare la selezione, prema la manopola.

Il telecomando dispone inoltre di pulsanti di accesso diretto alle varie sorgenti disponibili.