Come posso salvare/richiamare le stazioni preimpostate?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

Desidera salvare una stazione preimpostata o richiamarne una sul Suo Evoke Home II?

Il vostro Evoke Home II dispone di un sistema universale di preferiti con un totale di **150** posizioni di memoria per **DAB**, **FM** e **radio via Internet**.

Non è più necessario passare da un elenco di memorie all'altro.

Per memorizzare una stazione radio DAB, FM o via Internet,

tenga premuto per 2 secondi uno dei tasti dei preferiti 1-3 sull'apparecchio o 1-4 sul telecomando, finché non viene visualizzato il messaggio «memorizzato».

Per memorizzare una stazione in una delle altre posizioni di memoria,

è sufficiente tenere premuto per 2 secondi il tasto 4+ sull'apparecchio oppure il tasto "Elenco preferiti" sul telecomando, finché non viene visualizzato il messaggio "memorizzato".

Le prime 3 posizioni di memoria (4 sul telecomando) sono accessibili direttamente tramite i tasti dei preferiti.

Per accedere alle altre posizioni di memoria,

1. apra l'elenco dei preferiti tramite il tasto 4+ sull'apparecchio o sul telecomando.
2. Selezioni il canale desiderato dall'elenco e confermi la scelta premendo la rotella di selezione o il tasto «Select» sul telecomando.

Per rimuovere una stazione dall'elenco,

1. selezioni innanzitutto il canale che desidera rimuovere,
2. tenete premuto per 2 secondi il tasto «4+» sull'apparecchio o il tasto «Elenco dei preferiti» sul telecomando.

La posizione di memoria verrà così liberata.