Come posso salvare o accedere ai preferiti?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

Desidera salvare o accedere a un preferito sul Suo Evoke One?

Il Suo Evoke One è dotato di un sistema universale di preferiti con un totale di **150** preselezioni per **DAB**, **FM** e **radio via Internet**.

Non è più necessario passare da un elenco di memorie all'altro.

Per salvare una stazione DAB, FM o radio via Internet,

tenga premuto uno dei pulsanti dei preferiti da 1 a 3 sull'unità o da 1 a 4 sul telecomando per 2 secondi fino a quando non viene visualizzato il messaggio «Salvato».

Per salvare una stazione in uno degli altri slot di memoria,

è sufficiente tenere premuto il tasto 4+ sull'unità, oppure il tasto "Elenco preferiti" sul telecomando, per 2 secondi fino a quando non viene visualizzato "Salvato".

È possibile accedere direttamente ai primi 3 slot di memoria (4 sul telecomando) tramite i pulsanti dei preferiti.

Per accedere agli altri slot di memoria,

1. apra l'elenco dei preferiti utilizzando il pulsante 4+ sull'unità o sul telecomando.
2. Selezioni il canale desiderato dall'elenco e confermi la scelta premendo la manopola di selezione o il pulsante «Select» sul telecomando.

Per rimuovere una stazione dall'elenco,

1. selezioni innanzitutto la stazione che desidera riprodurre,
2. quindi tenga premuto il pulsante «4+» sull'unità, oppure il pulsante «Elenco dei preferiti» sul telecomando, per 2 secondi.
3. Lo slot di memoria verrà così liberato.