Come posso impostare una sveglia?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

Desidera impostare una sveglia sul Suo Evoke Home II?

Impostare una sveglia sul vostro Evoke Home II è molto semplice.

Esaminiamo insieme i passaggi seguendo un esempio.

Per programmare una sveglia,

1. premete innanzitutto il tasto “Sorgente” e ruotate la manopola su “Sveglia”.
2. Premete la manopola per aprire le impostazioni.
3. Selezionate «Sveglia 1» e premete la manopola per confermare.
4. Selezionate «Attiva» e confermate premendo la manopola.

1. Si apriranno le impostazioni.
2. Impostate ora l’«Ora» alla quale desiderate essere svegliati, premendo la manopola per selezionare le ore e poi premendola nuovamente per passare ai minuti.
3. Ruotate nuovamente la manopola per impostare i minuti e premetela per confermare le impostazioni dell’ora.
4. Con la selezione «Suono» è possibile scegliere tra Suono della sveglia, I miei preferiti, DAB e FM.
5. Selezionate la sorgente desiderata e premete la manopola per confermare.
6. Alla voce «Ripetizioni» potete stabilire in quali giorni desiderate essere svegliati.
7. Inoltre, è possibile regolare individualmente il volume e la durata della sveglia in base alle proprie esigenze.

Le sveglie attive vengono visualizzate con i relativi simboli.

Quando suona la sveglia:

È possibile posticipare la sveglia di 9 minuti premendo la manopola.

Tenendo premuta la manopola o il tasto «Selet» sul telecomando è possibile disattivare la sveglia.

Premere un tasto qualsiasi per disattivare la sveglia.