Come si cambiano le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - Classic C-D4

Vuoi cambiare le impostazioni audio dell'equalizzatore sul tuo Classic C-D4?

1. Per accedere alle impostazioni dell'equalizzatore sul Classic C-D4, premi il pulsante “**Home/Back**” sull'unità principale per entrare nelle “**Impostazioni di sistema**” .
2. Seleziona “**Equalizzatore**” e conferma premendo la manopola/il pulsante “**Select**”.
3. Ora puoi scegliere tra Dinamico, Comfort e Neutro.

Puoi anche accedere alle impostazioni dell'equalizzatore usando il pulsante “**EQ**” **sul telecomando**.

Usa i pulsanti “**Su/Giù**” per passare da una modalità all'altra.

Le modalità disponibili sono:

Dinamico - Estensione dei bassi profondi - voci e strumenti dinamici

Comfort - Ascolto facile per tutto il giorno

Neutro - Suono il più vicino possibile al materiale originale