Come ascoltare la radio Internet e selezionare le stazioni?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Vuoi ascoltare la radio su Internet e selezionare diverse stazioni?

1. Per passare alla modalità Internet radio, tocca ilpulsante "**Sorgente**" sul tuo Classic H4i/Classic C-D6i per aprire la finestra di selezione.
2. Premi ripetutamente ilpulsante "**Sorgente**" o ruota larotella "**Seleziona**" per scorrere le fonti disponibili.
3. Per confermare la selezione, premi lamanopola "**Seleziona**".
4. Puoi utilizzare l'opzione "**Sfoglia**" per filtrare le stazioni radio Internet in base ai seguenti criteri.

- **Radio locale**
- **Globe più popolare**
- **Globo tutti**
- **Globo per genere**
- **Globo per regione**

Utilizza questi filtri per trovare le stazioni in base alla popolarità, al genere o alla regione.

1. Ruotala manopola "**Seleziona**" per scorrere le categorie e premila per confermare.
2. Per tornare al menu precedente, premi iltasto Home "**Indietro**".

Un'altra opzione per trovare canali specifici è lafunzione "**Cerca**".

1. Per avviare una ricerca, evidenzia "**Ricerca**" e premi la rotella di selezione.
2. Seleziona un metodo di ricerca per cercare un canale specifico.

- "**Contiene**" - Trova le stazioni con il testo inserito nel nome.
- "**Inizia con**" - Mostra le stazioni che iniziano con il nome da te inserito.
- "**Finisce con**" - Mostra le stazioni che terminano con il nome da te inserito.
- "**Cronologia di ricerca**": consente di accedere alle stazioni cercate in precedenza.

Quando trovi una corrispondenza, evidenzia la stazione desiderata e premi ilpulsante "**Seleziona**" per selezionarla. La radio inizierà a trasmettere.

Per tornare ai risultati della ricerca, ruota il selettore. Se non ci sono risultati, premi il pulsante '**Home** ' (Indietro) per tornare alla schermata di ricerca.

Puoi utilizzare la cronologia di ricerca per accedere rapidamente ai canali cercati in precedenza.

Seleziona "**Cronologia ricerche**" per visualizzare le ricerche precedenti. Contrassegna una ricerca precedente con la manopola di selezione e premila per ripetere la ricerca.

Cronologia

Per trovare le stazioni ascoltate di recente, seleziona "Cronologia" con lamanopola "Seleziona" e premi per confermare e visualizzare la cronologia degli ascolti.

Ora puoi scorrere l'elenco e selezionare una stazione ascoltata in precedenza.