Come riprodurre file audio da una chiavetta USB?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Vuoi riprodurre file audio da una chiavetta USB collegata?

Per prima cosa collega la tua chiavetta USB (stick USB) alla porta USB sul retro della tua radio Classic H4i/Classic C-D6i.

Sono supportate sia la formattazione Fat32 che quella exFat.

I formati audio supportati sono MP3, AAC/AAC+, OGG e Flac.

1. Cambia la sorgente di riproduzione in **USB**.
2. Scegli se elencare "**Tutta la musica**" o se visualizzare il contenuto "**Per cartella**".
3. "**Tutta la musica**": tutti i file audio presenti sulla chiavetta USB vengono visualizzati in un elenco.
4. "**Per cartella**": vengono visualizzate tutte le cartelle della chiavetta USB, seguite dai file audio che si trovano direttamente nella directory principale.

1. Per avviare la riproduzione, seleziona una traccia e confermala premendo il comando "**Seleziona**"
2. Puoi passare da una traccia all'altra ruotando il selettore "**Seleziona**".

Opzioni di riproduzione:

- Durante la riproduzione, premendo ripetutamente il selettore "**Seleziona**" si passa dalla riproduzione continua (senza icona), alla ripetizione singola, alla ripetizione totale e alla riproduzione casuale.
- Premendo più a lungo il comando "Seleziona" finché il cursore non inizia a lampeggiare, potrai saltare in avanti o indietro all'interno di una traccia.
- Puoi mettere in pausa la riproduzione premendo brevemente il controllo "**Volume**". Premi nuovamente il comando per riprendere la riproduzione.