Come salvare e richiamare le impostazioni predefinite su un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - Classic C-D6

Desidera salvare una preselezione o richiamare una preselezione sul suo Classic C-D6?

Il Classic C-D6 le permette di memorizzare fino a **30** preselezioni di stazioni sia **DAB** che **FM**.

1. Per salvare una stazione nell'elenco delle preselezioni, tenga premuto il pulsante “**Preselezioni**” finché non si apre l'elenco “**Salva preselezione**”. Ruotare la manopola “**Seleziona**” per selezionare la posizione di memoria all'interno dell'elenco (1-30) e premere la manopola “**Seleziona**” per confermare. La stazione ascoltata viene ora memorizzata nella posizione di memoria selezionata.

2. Questa operazione può essere eseguita anche con il telecomando. Il telecomando dispone anche di **6 pulsanti di accesso rapido** che può utilizzare per salvare e richiamare i preset 1-6.

3. Per richiamare un preset, prema brevemente il pulsante “**Preset**” per l'elenco dei preset (anche sul telecomando), selezioni il canale desiderato e confermi con il pulsante “**Seleziona**”.

4. Il telecomando dispone anche di pulsanti di accesso rapido con i quali può richiamare facilmente le prime 6 stazioni preimpostate.