Come accendere e spegnere Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - Woodland Glow

Desidera sapere come accendere e spegnere la sua Woodland Glow?

1. Tenga premuto il pulsante di accensione/spegnimento “**Power**” per accendere Woodland Glow. L'accensione è confermata da un suono proveniente dall'altoparlante.

2. Lo stato di carica della batteria è indicato dai 4 LED bianchi sulla parte superiore del dispositivo.

Quando accende Woodland Glow per la prima volta, il diffusore passa automaticamente alla modalità di **accoppiamento Bluetooth**. Questo è indicato anche dal **LED blu lampeggiante**.

1. Per spegnere Woodland Glow, tenga premuto il pulsante “**Power**”.

I LED di alimentazione si accendono e indicano lo stato di carica della batteria, quindi si spengono nuovamente. Il suo Woodland Glow è ora **spento**.