Hoe scan en selecteer je DAB-zenders op een Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland Mini

Wilt u DAB+ radiozenders zoeken en selecteren op uw Woodland Mini?

1. Wanneer u de Woodland Mini voor de eerste keer gebruikt, gaat **het scannen naar DAB** automatisch. Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de “ **zenderlijst** ”.

2. Om van DAB-zender te veranderen, tikt u op één van de “ **Skip** ‘-knoppen om de ’ **Station List** ” **(zenderlijst)** weer te geven.

3. Met de knoppen **Overslaan** kunt u nu door de beschikbare zenders bladeren door herhaaldelijk op de knoppen te drukken, of door de lijst bladeren door de knoppen ingedrukt te houden. Dit werkt in beide richtingen.

4. Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop **Play/Pause** om deze te selecteren.

5. U kunt ook de knop **Skip** loslaten en de radio stemt af op de weergegeven zender.

Om **opnieuw te zoeken**, houdt u gewoon de **bandkeuzeknop** ingedrukt terwijl u in DAB-modus bent. Uw Woodland Mini zal dan alle opgeslagen DAB-zenders wissen en automatisch naar alle beschikbare zenders gaan zoeken.