Hoe stel je een alarm in [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-09-29 - Moment Series- Sleep Companions

Wilt u een alarm instellen op uw Moment of Moment Charge?

Een alarm instellen op uw Moment radio is heel eenvoudig. Laten we samen de stappen doorlopen aan de hand van een voorbeeld.

1. Om een nieuw alarm toe te voegen, drukt u eerst op de “Home”-knop en draait u aan het wiel totdat u “Wekker” ziet.

2. Druk op de “Select” schuifknop om het alarmmenu te openen. U kunt ook op de wekkerknop bovenaan het display drukken.

3. Selecteer “Alarm toevoegen” en bevestig met het “Select” wiel.

4. Stel de alarmtijd in. Draai aan de draaiknop “Selecteren” om de uren te selecteren en druk vervolgens op de draaiknop om naar de minuten te gaan. Draai nogmaals aan de instelknop om de minuten in te stellen en druk op de instelknop om de tijd te bevestigen.

5. Selecteer de herhaalinstellingen voor de wekker. U kunt het alarm instellen als eenmalig alarm of aangeven op welke dagen het alarm moet afgaan, bijvoorbeeld alleen op weekdagen of op een specifieke dag.

6. Selecteer de alarmbron. U kunt kiezen tussen DAB-radio, FM-radio, ontspannende geluiden of een zoemer. Draai aan het wiel om de gewenste bron te selecteren en druk op het wiel om te bevestigen.

7. Stel het volume van de wekker in. Draai aan het stelwiel om het gewenste volume in te stellen. Als u het volume op het laagste niveau instelt, gaat de wekker alleen af met licht en zonder geluid.

8. Selecteer het gedrag van het alarmgeluid. U kunt het geluid geleidelijk laten toenemen om u zachtjes wakker te maken, of u kunt ervoor kiezen om het alarmgeluid onmiddellijk te laten beginnen op het ingestelde volume.

9. Selecteer het gedrag van het licht. U kunt het licht instellen om 20 minuten voordat de wekker afgaat geleidelijk helderder te worden, zodat u langzaam en voorzichtig gewekt wordt. U kunt ook instellen dat het licht helemaal aangaat zodra het alarm afgaat. Als u dat liever wilt, kunt u ook instellen dat het licht helemaal uit blijft. De keuze is aan u!

10. Sla het alarm op. Zodra u alle instellingen hebt gemaakt, wordt de wekker opgeslagen en kunt u op de ingestelde tijd worden gewekt.

- **Om een** wekker**in of uit te schakelen**, selecteert u de gewenste wekker en drukt u op de knop “Select” om deze in of uit te schakelen.

- **Om een wekker later te wijzigen of te verwijderen**, selecteert u het menu “Alarm clock” (wekker) en houdt u de knop “Select” ingedrukt totdat “Edit” (bewerken) verschijnt. Draai aan het stelwiel om de wekker te bewerken of te verwijderen en bevestig uw keuze door op het stelwiel “Select” te drukken.

Alarmen die voor vandaag of morgen zijn ingesteld, worden op het standby-scherm weergegeven.

Wanneer het alarm afgaat:

- U kunt het alarm even pauzeren door op de sluimertoets te drukken of het volledig uitschakelen door op de home-toets te drukken.

- Om alle ingestelde alarmen tijdelijk te onderbreken, zet u de schakelaar op de achterkant in de stand “Uit”. Om ze weer te activeren, schuift u de schakelaar terug naar de “Aan” positie.

Je Moment / Moment Charge heeft een lithiumnoodbatterij (5 g).

Deze batterij kun je niet opladen en is er voor om ervoor te zorgen dat je geen belangrijk alarm mist als de stroom uitvalt, vooral 's nachts.

De batterij gaat alleen aan als de hoofdstroom wegvalt. Als hij leeg is, kun je hem makkelijk vervangen door het batterijklepje los te draaien en een standaard CR2032-knoopcelbatterij erin te doen.

Als u dit alles in een korte video wilt zien, **bekijk** dan **dit.**