Hoe stel ik mijn nieuwe Classic H4i/Classic C-D6i in?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Wil je je nieuwe Classic H4i/Classic C-D6i installeren en met internet verbinden?

1. Nadat je de meegeleverde voedingsadapter op een stopcontact hebt aangesloten en deze op je Classic H4i/Classic C-D6i hebt aangesloten, is de telescopische antenne uitgeschoven. Schakel nu de radio in door op de knop '**Standby**' te drukken.

2. Selecteer de gewenste taal door aan de knop '**Select**' te draaien.

3. Druk op de knop om je keuze te bevestigen.

4. Stel nu je tijdzone in. Selecteer eerst de regio en vervolgens een stad binnen die regio. Ook hier maak je je keuze met de 'Select'-knop, die je bevestigt door erop te drukken.

5. Om je Classic H4i/Classic C-D6i met je wifi-netwerk te verbinden, bevestig je met 'Ja' wanneer je wordt gevraagd of je 'Het netwerk wilt configureren'.

6. Je kunt kiezen tussen de verbindingsmethoden **Scan & Select** en **WPS**-koppeling.

7. Met **Scan & Select** worden eerst alle beschikbare netwerken binnen het bereik van je Classic H4i/Classic C-D6i gezocht.

8. Kies je netwerk uit de lijst en bevestig je keuze met de knop '**Select**'.

9. In de volgende stap wordt je gevraagd je wachtwoord in te voeren.

10. Gebruik de '**Selecteer**'-knop om de tekens te selecteren en bevestig ze één voor één door op de '**Selecteer**'-knop te drukken.

11. Zodra je je wachtwoord volledig hebt ingevoerd, verplaats je de cursor naar '**OK**' en bevestig je dit nogmaals met de '**Selecteer**'-knop.

1. Als je router een **WPS**-knop heeft, kun je de verbinding ook tot stand brengen met '**WPS-koppeling**'.

2. Nadat je op de **WPS**-knop hebt gedrukt, zou je Classic H4i/Classic C-D6i automatisch verbinding moeten maken met je netwerk.

3. Als het **WPS**-koppelen niet lukt, probeer het dan nog een keer of gebruik de methode **Scannen en selecteren** om de verbinding handmatig in te stellen.

4. Je kunt de land- en regio-selectie gebruiken om de lijst met internetradiozenders aan te passen aan je locatie.