Hoe zet je de Woodland Glow aan en uit?

Customer Support - 2025-07-04 - Woodland Glow

Wilt u weten hoe u uw Woodland Glow aan- en uitzet?

1. Houd de**aan/uit-knop**"**Power**" ingedrukt om uw Woodland Glow aan te zetten. Dit wordt bevestigd door een geluid uit uw luidspreker.

2. De laadstatus van de batterij wordt aangegeven door de 4 witte LED's aan de bovenkant van het apparaat.

Wanneer u uw Woodland Glow voor de eerste keer aanzet, schakelt de luidspreker automatisch over naar de **Bluetooth koppelmodus**. Dit wordt ook aangegeven door de **knipperende blauwe LED**.

1. Om de Woodland Glow uit te schakelen, houdt u de**aan/uit-knop**ingedrukt.

De aan/uit-LED's gaan branden en geven de laadstatus van de batterij aan, en gaan daarna weer uit. Uw Woodland Glow is nu **uitgeschakeld**.