Jak skanować i wybierać stacje DAB w urządzeniu Classic Active?

Customer Support - 2026-04-21 - Classic Active

Chcesz wyszukać stacje radiowe DAB+ i wybrać je w urządzeniu Classic Active?

Po pierwszym włączeniu urządzenie Classic Active automatycznie rozpocznie skanowanie DAB.

Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „liście stacji".

Aby zmienić stację DAB,

1. Na pilocie naciśnij przycisk „**Stacje**", „**Dalej (>|)**" lub „**Wstecz (<|)**", aby przejść do „**Listy DAB**".
2. Na głośniku naciśnij przycisk „**Stacje**", aby przejść do „**Listy DAB**".
3. Przewiń listę stacji, obracając pokrętło „**Select**" lub używając przycisków Forward/Backward na pilocie.
4. Naciśnij pokrętło „**Select**" lub przycisk „**Play/Pause >||)**" na pilocie, aby dostroić się do wyświetlanej stacji.
5. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, urządzenie automatycznie dostroi się do podświetlonej stacji po 2 sekundach.

Aby przeprowadzić nowe skanowanie, po prostu naciśnij przycisk „**Scan**" na pilocie lub przytrzymaj przycisk „**Sation List**" na urządzeniu głównym przez 2 sekundy.

Nowe skanowanie spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych stacji DAB, w tym zapisanych ustawień wstępnych.