



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Aura](#) > [Classic Aura - Schnelle Hilfe](#)

Classic Aura - Schnelle Hilfe

Customer Support - 2025-08-08 - [Classic Aura](#)

Unsere wichtigsten Tipps zur Verwendung deines tragbaren Classic Aura

1. **Bevor du das Produkt benutzt**, lies dir immer die [Classic Aura-Schnellstartanleitung](#) durch.

Du findest die Schnellstartanleitung für Classic Aura in unserem [Download-Center](#).

1. **Bevor wir loslegen**, noch ein paar wichtige Hinweise.

Vergewissere dich, dass der Tragegurt richtig über den beiden Stiften an den Seiten des Geräts befestigt ist.

Schließ dein Classic Aura mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Stromquelle an, um den eingebauten [Akku vollständig aufzuladen](#).

1. **Classic Aura ein-/ausschalten**

Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste startest du deinen Classic Aura.

Um das Classic Aura auszuschalten, halte die Ein-/Aus-Taste (>2 Sek.) gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

1. **Quelle auswählen**

Das ist ganz einfach. Durch Drücken der entsprechenden Taste oben am Gerät wählst du die gewünschte Quelle aus.

Die verfügbaren Quellen sind ein **Aux-Eingang** und **Bluetooth**.

Drücke eine der entsprechenden Tasten, um die gewünschte Quelle auszuwählen.

1. **Koppeln eines Bluetooth-Geräts**

Halte die Taste „**Bluetooth**“ gedrückt, bis das Classic Aura in den Kopplungsmodus wechselt.

Suche auf dem Gerät, mit dem du das Classic Aura koppeln möchtest, nach dem Classic Aura und erlaube die Kopplung.

1. Verwendung der Wiedergabesteuerung im BT-Modus

Tippe auf die Taste „**Wiedergabe/Pause**“, um die Wiedergabe anzuhalten, oder auf eine der Tasten „**Überspringen**“, um im BT-Modus vorwärts/rückwärts zu springen.

1. EQ-Modi

Passe den Klang ganz einfach mit mehreren EQ-Modi an, darunter „**Dynamisch**“, „**Komfort**“ und „**Eco**“.

Mit den Tasten oben am Lautsprecher kannst du ganz einfach zwischen den Modi wechseln und die perfekte Audioeinstellung für jede Gelegenheit finden.

1. Lichtmodi (LED)

Der Classic Aura hat 3 verschiedene Lichtmodi.

Das sind **Umgebungslicht**, **Farbverläufe** und **dynamische Effekte**.

Mehr Infos findest du unter [diesem Link](#).

1. Powerbank

Deine Classic Aura kann auch als Powerbank eingesetzt werden.

Näheres dazu findest du [hier](#).