Schwierigkeiten bei der Aufnahme auf eine SD-Karte

Laura - 2021-10-19 - SD/ USB-Stick Aufnahme/ Wiedergabe/ EPG

Versuchen Sie Ihre SD-Karte (Secure Digital) zu formatieren, vor allem wenn die SD-Karte noch nicht in Ihrem Radio benutzt worden ist. Ihr Radio unterstützt das **FAT32** Dateisystem und alle SD-Karten, die in Ihrem Radio benutzt werden, müssen mit dem **FAT32** Dateisystem formatiert sein.

Um sicherzustellen, dass Sie das richtige Dateisystem benutzen, können Sie auf Ihrem Radio mit der **'Format'** Funktion Ihre SD-Karte überprüfen.

Wenn Sie das Format nicht finden können, sollten Sie sicherstellen, dass der Schreibschutz an der Seite Ihrer SD-Karte ausgeschaltet ist.