Evoke Spot – Schnelle Hilfe

Customer Support - 2025-07-31 - Evoke Spot

Unsere wichtigsten Tipps für die Verwendung deines Evoke Spot

Bevor du das Produkt in Betrieb nimmst, solltest du immer das Evoke-**Benutzerhandbuch** und die **Schnellstartanleitung** lesen. Du kannst den QSG und die Betriebsanleitung für Evoke Play in unserem Download Center finden.

Bevor wir beginnen, stellen wir das Offensichtliche fest. Bitte vergewissere dich, dass dein Evoke Play ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist. Stelle Sie sicher, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist und alle Kunststoff-Abdeckungen entfernt sind.

Evoke Spot Ein- und Ausschalten

Wenn du die Lautstärketaste drückst, startet dein Evoke Play mit der zuletzt gehörten Quelle. Wenn dein Evoke zum ersten Mal eingeschaltet wird, durchläuft es einen **Einrichtungsassistenten**, um die Einstellungen für Datum/Uhrzeit und Netzwerk zu konfigurieren. Sobald dies abgeschlossen ist, ist das System in den meisten Modi einsatzbereit.

Scannen und Auswählen von DAB+ - oder FM Sendern

Wir haben zwei separate Artikel zu diesen Themen, die du durch Klicken auf die hervorgehobenen Wörter auswählen kannst.

Speichern oder Abrufen einer Voreinstellung

Das Evoke Play bietet zwei Methoden zum Speichern von Voreinstellungen. Diese können entweder auf einer der 4 Schnellvorwahltasten gespeichert oder zur Voreinstellungsliste hinzugefügt werden.

Wenn du eine der Schnellvorwahltasten drückst, bis „Preset stored“ erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert. Drücke kurz auf die Speichertaste, um ihn wieder aufzurufen. Weitere Einzelheiten findest du **hier.**

Wechseln der Quelle

Dies ist ganz einfach. Durch Drücken der Schaltfläche „Source“ wird das Quellenfenster geöffnet. Wenn du mehr über die Quellenoptionen wissen willst, lies diesen Artikel **hier.**

Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Drücke die BT-Taste und das Evoke Play wechselt in den Pairing-Modus. Ausführlichere Anweisungen, wie du dein Evoke Play auf dem Gerät findest, das du koppeln möchtest, und mehr über das Koppeln mit BT findest du **hier.**

Einstellen eines Weckers

Das Evoke Play verfügt über 2 individuelle Wecker, die du einstellen kannst. Wir haben einen detaillierten **Schritt-für-Schritt-Hilfeartikel** erstellt, um die Details zu erklären.

Einstellen der Display-Helligkeit im Standby- und On-Modus

Evoke Play bietet dir verschiedene Möglichkeiten, die Helligkeit des Displays einzustellen. Jede dieser Funktionen wird in dem entsprechenden, **hier** verlinkten Hilfeartikel beschrieben.

Die Klangregelung

Die EQ-Einstellungen können über das Hauptmenü erreicht werden. Weitere Details findest du **hier.**