



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > Wie kann ich die Displayhelligkeit an dem Evoke Home anpassen?

Wie kann ich die Displayhelligkeit an dem Evoke Home anpassen?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Du möchtest die Display-Helligkeit deines Evoke Home anpassen?

1. Um die Helligkeit des Displays einzustellen, betätige die „**Home/Select**“-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wähle „**Systemeinstellungen**“ und bestätige dies durch Drücken der „**Home/Select**“-Taste.
3. Navigiere durch die Einstellungsoptionen bis zum Punkt „**Displaybeleuchtung**“ und bestätige erneut die Auswahl.
4. Es erscheinen drei Optionen: „**Zeitüberschreitung**“, „**In Betrieb**“ und „**Dim-Level**“.
5. Wähle „**Zeitüberschreitung**“, um die Dauer festzulegen, bis die Display-Helligkeit von „**In Betrieb**“ auf „**Dim-Level**“ wechselt.
6. Wähle „**In Betrieb**“, um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio eingeschaltet ist, und „**Dim-Level**“, um die Helligkeit des Displays einzustellen, wenn das Radio in den Dimmmodus wechselt.

Das bedeutet, dass du das Display so einstellen kannst, dass es heller ist, wenn du es aktiv benutzt. Der „**Dim Level**“ wirkt sich auch auf das Display aus, wenn sich das Radio im Standby-Modus befindet.

Die Hintergrundbeleuchtung kann nicht vollständig abgeschaltet werden.

Und das war's schon! Jetzt kannst du die Display-Helligkeit deines Evoke Home Radios ganz einfach an deine Umgebung und deine Vorlieben anpassen.