

FAQs > Elan Series - DAB+ Radios > Wie kann ich die FM-Sender auf meinem Elan One² ändern?

Wie kann ich die FM-Sender auf meinem Elan One² ändern? Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

Du möchtest deine FM-Sender auf deinem Elan One² ändern?

- 1. Drücke im FM -Betrieb die "Menu-Back"-Taste, um das Menü aufzurufen.
- Im Menü "Suchlaufeinstellung" kann zwischen "Nur starke Sender?" und "Alle Sender" gewählt werden.
- Rufe die "Audio-Einstellung" auf, um auszuwählen, ob du nur in Mono hören möchtest, falls du schwachen UKW-Empfang hast. (Stereo ist nur mit Kopfhörern möglich)
- 1. Mit Hilfe der Navigationstasten "**Stations**" kann durch die Frequenzen gesprungen werden.
- 2. Wenn die Tasten 2 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, wird der Suchmodus aktiviert.
- 3. Das Elan One² hält beim nächsten empfangenen Sender an.