



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke One](#) > [Wie stelle ich die Displayhelligkeit ein?](#)

Wie stelle ich die Displayhelligkeit ein?

Customer Support - 2026-10-08 - [Evoke One](#)

Möchten Sie die Displayhelligkeit Ihres Evoke One anpassen?

Um die Displayhelligkeit einzustellen,

1. drücken Sie die „Home“-Taste, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Navigieren Sie mit dem Drehregler zu „Displayhelligkeit“ und drücken Sie den Regler, um den Eintrag auszuwählen.
3. Hier finden Sie zwei Einstellungen: **„Helligkeit dimmen?“** und **„Helligkeitsstufen“**.
4. Mit **„Helligkeit dimmen?“** können Sie festlegen, ob das Display gedimmt werden soll oder nicht.
5. Wenn Sie die Dimmfunktion aktiviert haben, können Sie mit **„Helligkeitsstufen“** die Helligkeit in den verschiedenen Betriebsmodi stufenlos einstellen.

Diese sind:

Im Betrieb

Abgedunkelter Zustand

Standby

1. Wählen Sie „Im Betrieb“, um die Helligkeit bei eingeschaltetem Radio festzulegen,
2. und „Abgedunkelter Zustand“, um die Displayhelligkeit festzulegen, wenn das Radio in den abgedunkelten Modus wechselt.
3. „Standby“ legt die Displayhelligkeit im Standby-Modus fest.

Falls Sie möchten, können Sie das Display auch vollständig abdunkeln.

Und das war's schon! Sie können nun die Displayhelligkeit Ihres Evoke One ganz einfach an Ihre Umgebung und Ihre Vorlieben anpassen.