



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Elan Sleep](#) > [Wie speichere oder öffne ich Favoriten?](#)

Wie speichere oder öffne ich Favoriten?

Customer Support - 2026-09-25 - [Elan Sleep](#)

Möchtest du einen Favoriten auf deinem Elan Sleep speichern oder öffnen?

Dein Elan Sleep bietet dir die Möglichkeit, jeweils bis zu **25** Favoriten für **DAB** und **UKW** zu speichern.

Um einen Sender als Favorit zu speichern,

1. halte während der Wiedergabe einfach die Taste „**Favourites**“ 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Wähle mit den Richtungstasten (< **oder** >) einen Favoritenplatz aus.
3. Drücke „**Select**“, um den aktuell wiedergegebenen Sender auf dem ausgewählten Platz zu speichern.

Um einen Favoriten aufzurufen,

1. tippe kurz auf „**Favourites**“, um die Liste deiner gespeicherten Favoriten zu öffnen.
2. Blättere mit den Richtungstasten (< **oder** >) zum gewünschten Platz und bestätige deine Auswahl mit „**Select**“.