Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Du möchtest nach DAB+ Radiosendern suchen und sie auf deinem Classic H4i/Classic C-D6i auswählen?

Wenn du deinen Classic H4i/Classic C-D6i zum ersten Mal benutzt, erfolgt der DAB-Scan automatisch. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.

1. Um den DAB-Sender zu wechseln, drehe den „**Select**“-Regler um einem Klick, während du im DAB-Modus bist.
2. Die „**Senderliste**“ wird angezeigt.
3. Du kannst nun durch die verfügbaren Sender blättern, indem du den Drehknopf drehst.
4. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke den „**Select**“-Regler, um zu diesem Sender zu wechseln.

Für einen neuen Suchlauf betätige im DAB-Modus einfach die „**Home**“-Taste, wähle in den „**Einstellungen**“ „**DAB Konfiguration**“ und anschließend den „**DAB Sendersuchlauf**“. Dein Radio löscht dann alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.