Wie kann ich DAB-Sender suchen und auswählen?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

Möchtest du auf deinem Evoke Home II nach DAB+-Radiosendern suchen und diese auswählen?

Falls du die Netzwerkeinrichtung übersprungen und DAB zum ersten Mal ausgewählt hast, startet dein Evoke Home II automatisch einen DAB-Suchlauf.

Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der DAB-Senderliste gespeichert.

Um den DAB-Sender zu wechseln,

1. drücke die „List“-Taste, um den aktuellen Sender angezeigt zu bekommen.
2. Drücke die Taste erneut, um die „Senderliste“ zu öffnen.
3. Drehe den Regler, um dich durch die Liste der verfügbaren Sender zu bewegen.
4. Wenn du den Sender deiner Wahl gefunden hast, drücke den Regler, um zu diesem Sender zu wechseln.
5. Deine ersten 3 Presets können auch durch Drücken der Direktzugriffs-Preset-Tasten abgerufen werden.
6. Die 4. Taste öffnet die Preset-Liste.

Für einen neuen Suchlauf

1. drücke einfach die Home-Taste, während du dich im DAB-Modus befindest, wähle die Option „DAB Konfiguration“, und bestätige dies indem du auf den Regler drückst.
2. Wähle nun den DAB-Suchlauf und bestätige dies erneut.
3. Dein Radio löscht dann alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.