



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke One](#) > [Wie richte ich mein Evoke One ein?](#)

Wie richte ich mein Evoke One ein?

Customer Support - 2026-10-08 - [Evoke One](#)

Möchten Sie Ihr Evoke One einrichten und mit dem Internet verbinden?

Wenn Sie den Lautstärkeregler drücken, gibt Ihr Evoke One die zuletzt gehörte Quelle wieder.

1. Wenn Sie Ihr Evoke One zum ersten Mal einschalten, startet das Gerät den „Einrichtungsassistenten“.
2. Sie werden zunächst aufgefordert, eine Sprache auszuwählen.
3. Drehen Sie dazu den Drehregler auf die gewünschte Sprache und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers.
4. Als Nächstes folgen die Zeiteinstellungen.
5. Hier können Sie die Zeitzone einstellen, zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format wählen, automatische Updates konfigurieren und den Sommerzeitmodus einstellen.
6. Anschließend folgen die Netzwerkeinstellungen.
7. Sobald die Suche nach verfügbaren Netzwerken abgeschlossen ist, wählen Sie Ihre SSID aus und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein, um eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herzustellen.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, startet Ihr Evoke One automatisch einen DAB-Suchlauf.

Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der DAB-Senderliste gespeichert.