

## Wie stellt man die Display-Helligkeit am Classic Mini ein?

Customer Support - 2024-10-18 - Classic Mini

# Du möchtest die Helligkeit des Displays auf deinem Classic Mini einstellen?

Um die Helligkeit des Displays einzustellen,

1. drücke die „**Home**“-Taste, um die „**Systemeinstellungen**“ aufzurufen.
2. Verwende den „**Volume/Select**“-Regler, um durch die Einstellungsoptionen zu blättern, bis du „**Displaybeleuchtung**“ erreichst. Drücke den Regler, um die Auswahl zu bestätigen.

Mit dem Classic Mini kannst du die Helligkeit des Displays für beide Betriebsarten, **Batterie-** und **Netzbetrieb**, individuell einstellen.

Für jede Betriebsart werden dir drei Einstellmöglichkeiten angezeigt: „**Dimmen nach**“, „**In Betrieb**“ und „**Dimmer-Helligkeit**“.

1. Wähle „**Dimmen nach**“, um die Dauer festzulegen, bis die Displayhelligkeit von „**In Betrieb**“ auf „**Dimmer-Helligkeit**“ wechselt.
2. Wähle „**In Betrieb**“, um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio eingeschaltet ist, und „**Dimmer-Helligkeit**“, um die Helligkeit des Displays einzustellen, wenn das Radio in den Dimm-Modus wechselt. Das bedeutet, dass du das Display heller einstellen kannst, wenn du den Classic Mini aktiv benutzt, oder dunkler (oder sogar ganz aus).
3. Die „**Dimmer-Helligkeit**“ wirkt sich auch auf das Display aus, wenn sich das Radio im Standby-Modus befindet.

Und das war's schon! Jetzt kannst du die Display-Helligkeit deines Classic Mini-Radios ganz einfach an deine Umgebung und deine Vorlieben anpassen.