Wie stellt man die Displayhelligkeit beim Elan Move ein?

Customer Support - 2026-03-27 - Elan Move

Möchtest du die Helligkeit des Displays deines Elan Move anpassen?

1. Um die Displayhelligkeit zu ändern, drücke die Taste „**Hauptmenü**“ (Back), um das Menü „**Einstellungen**“ aufzurufen.

2. Drücke die Taste „**Abspielen / Auswählen**“ (Select), um die verschiedenen Einstellungen aufzurufen und zu bestätigen.

3. Wähle „**Helligkeit**“ und drücke „**Abspielen / Auswählen**“ (Select), um zu bestätigen.

4. Wähle „**Timeout**“ und verwende die Tasten „**Vor/Zurück**“ (**>|** / **<|**), um die Zeitspanne festzulegen, nach der sich die Displayhelligkeit ändert, und bestätige deine Auswahl mit der Taste „**Abspielen / Auswählen**" (Select)

5. Wähle „**Ebene**“ und verwende die Tasten „**Vor/Zurück**“ (**>|** / **<|**), um die Displayhelligkeit einzustellen. Du kannst zwischen **Hoch**, **Mittel** und Niedrig wählen.

6. Bestätige deine Auswahl mit der Taste „**Abspielen / Auswählen**“ (Select).

Hoch – Das Display bleibt auf maximaler Helligkeit

Mittel/Niedrig – Die Displayhelligkeit wird nach Ablauf der eingestellten Zeit reduziert

Wenn du eine beliebige Taste drückst, kehrt das Display zunächst zur maximalen Helligkeit zurück, bevor es zur zuvor gewählten Einstellung wechselt.

Und das war’s schon! Jetzt kannst du die Displayhelligkeit deines Elan Move ganz einfach an deine Umgebung und Vorlieben anpassen.

Mit deinem Elan Move kannst du auch den Displaykontrast anpassen, indem du einfach „**Contrast Set**“ im Menü „**Einstellungen**“ auswählst.