

Wie kann ich ein Bluetooth-Gerät mit dem Classic C-D6 koppeln?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Möchtest du dein Handy oder ein anderes Bluetooth-Gerät mit deinem Classic C-D6 koppeln?

Wenn du zum ersten Mal in den Bluetooth-Modus wechselst, indem du Bluetooth als Quelle auswählst, wird automatisch der Kopplungsmodus aktiviert.

Du musst nur zu den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts gehen, das Classic C-D6 in der Liste finden und es zum Koppeln auswählen. Wenn du das nächste Mal den Bluetooth-Modus aufrufst, versucht das Classic C-D6 automatisch, sich erneut mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.

Du bist nun über Bluetooth verbunden und kannst deine Musik mit dem Classic C-D6 kabellos genießen.

Um ein neues Gerät zu koppeln oder ein Gerät erneut zu koppeln/zu entkoppeln, halte die Taste „**Bluetooth/Pair**“ gedrückt, bis „**Nicht verbunden**“ angezeigt wird.

Wenn derzeit kein Gerät gekoppelt ist, wechselt das Classic C-D6 automatisch in den Kopplungsmodus.