



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [Wie koppelt man ein Bluetooth-Gerät mit dem Woodland Glow?](#)

Wie koppelt man ein Bluetooth-Gerät mit dem Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

Du möchtest dein Handy oder ein anderes Bluetooth-Gerät mit deinem Woodland Glow koppeln?

Wenn du **zum ersten Mal** in den Bluetooth-Modus wechselst, indem du Bluetooth als Quelle auswählst, wird automatisch der Kopplungsmodus aktiviert.

Alles, was du tun musst, ist, in die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts zu gehen, **Woodland Glow** in der Liste zu finden und es zum Koppeln auszuwählen.

Wenn du das nächste Mal in den Bluetooth-Modus gehst, wird Woodland Glow automatisch versuchen, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu koppeln.

Du bist jetzt über Bluetooth verbunden und bereit, deine Musik kabellos mit Woodland Glow zu genießen. Verwende die Tasten „**Titel vorwärts / vorheriger Titel**“, um durch die Titel zu blättern.

Um ein neues Gerät zu koppeln oder ein Gerät erneut zu koppeln/entkoppeln, halte die „**Bluetooth**“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Loslassen der Bluetooth-Taste wird dies mit einem Ton bestätigt und die Bluetooth-LED beginnt zu blinken.

Wenn derzeit kein Gerät gekoppelt ist, wechselt der Woodland Glow automatisch in den Kopplungsmodus.