Wie kann ich meinen einen Pure Moment aktualisieren?

Customer Support - 2026-04-16 - Moment

Du möchtest deinen Pure Moment auf die neueste Softwareversion aktualisieren?

Hinweis: Durch die Softwareaktualisierung werden alle Alarme und Einstellungen gelöscht.

Wenn du also viele davon gespeichert hast, trag sie in das **Alarmblatt** ein, damit du alles wieder einrichten kannst.

Anleitung zur Softwareaktualisierung für Pure Moment

1. Verbinde deinen Moment über ein Micro-USB-Datenkabel mit einem Computer.
2. Schalte das Gerät ein, indem du das mitgelieferte Netzteil an eine Steckdose anschließt.
3. Auf dem Moment wird „**USB Flash**“ angezeigt und er erscheint als **USB-Laufwerk** auf deinem PC.
4. Kopiere die Firmware-Datei (**PURE_Moment_AC6951E_20260307_release_v45E_update.ufw**) auf das USB-Laufwerk.
5. Achte darauf, dass du keine Dateien vom Laufwerk verschiebst oder löschst.
6. Entferne dann das USB-Gerät **sicher** vom PC.
7. Starte das SW-Update in den „**Systemeinstellungen**“ des Moment.

Wir empfehlen, nach einem erfolgreichen Update einen **Reset** durchzuführen.

Nachdem du dein Pure Moment aktualisiert hast, teile uns bitte **deine Erfahrungen** mit.