



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Elan Move](#) > [Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Elan Move aus?](#)

## Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Elan Move aus?

Customer Support - 2026-03-27 - [Elan Move](#)

### Du möchtest auf deinem Elan Move nach DAB+-Radiosendern suchen und diese auswählen?

Beim ersten Einschalten startet der Elan Move automatisch einen DAB-Suchlauf.

Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.

Um den DAB-Sender zu wechseln,

1. drücke die Taste „**Weiter**“ (>|) oder „**Zurück**“ (<|), um die „**Senderliste**“ aufzurufen.
2. Blättere durch die Senderliste, indem du die Tasten „**Weiter**“ (>|) oder „**Zurück**“ (<|) am Gerät verwendest.
3. Drücke die Taste „**Select**“ (Abspielen / Auswählen >||), um deine Auswahl zu bestätigen.
4. Das Gerät stellt sich nach 2 Sekunden automatisch auf den markierten Sender ein, sofern keine Taste gedrückt wird.

Für einen neuen Suchlauf drücke einfach die Taste „**Back**“ (Hauptmenü), wähle „**DAB-Suche**“ und bestätige durch Drücken der Taste „**Select**“ (Abspielen / Auswählen).