Das Radio schaltet sich nicht ein wenn es mit ChargePAK/Batterien betrieben wird

Laura - 2021-10-19 - ChargePAK

Um das versehentliche Anschalten und unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden, verhält sich der An-/Aus-Schalter ein wenig anders, wenn das Radio mit Batterien/ChargePAK betrieben wird wie wenn es über das Stromnetz versorgt wird. Im Batterie-/ChargePAK-Betrieb müssen Sie den An-/Aus-Schalter für 2 oder 3 Sekunden gedrückt halten, bevor Ihr Radio reagiert. Es ist nicht so berührungsempfindlich wie es normalerweise bei Hauptstromversorgung ist.