



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Bloom](#) > [Wie ändert man die Quelle, die auf dem Bloom wiedergegeben wird?](#)

Wie ändert man die Quelle, die auf dem Bloom wiedergegeben wird?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Du möchtest die Quelle ändern, die auf deinem Bloom abgespielt wird?

Die verfügbaren Quellen sind **DAB+**, **FM** und **Bluetooth**.

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, tippe einfach auf die **Menü** Taste um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers kannst du die verfügbaren Quellen durchlaufen.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke den **Regler**.

Die Quelle wechselt nach 2 Sekunden automatisch zur markierten Quelle, wenn keine andere Taste gedrückt wird.



