Wie kann ich meinen Bloom ein und auschalten?

Customer Support - 2026-08-28 - Bloom

Du möchtest wissen, wie du deinen Bloom ein- und ausschalten kannst?


1. Durch langes Drücken (2 Sek.) des Lautstärkereglers (Ein-/Ausschalten) wird dein Bloom hochgefahren.

2. Wenn du deinen Bloom zum ersten Mal verwendest, drehe den Regler, um die Sprache auszuwählen. Bestätige deine Auswahl durch Drücken des Drehreglers.

3. Das Gerät führt danach automatisch einen DAB-Suchlauf durch.
   Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „Senderliste“ gespeichert, ohne dass du etwas tun musst.

4. Um den Bloom auszuschalten, halte den „Lautstärke“-Regler gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

Die Standby-Anzeige ist nur verfügbar, wenn das Gerät an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist.


C
B
A
DAB
dab+
FI
1
2
3
4
5
E
F
D