



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Bloom](#) > [Wie scannt und wechselt man FM-Sender auf einem Bloom?](#)

Wie scannt und wechselt man FM-Sender auf einem Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Du möchtest FM-Sender auf deinem Bloom speichern und ändern?

Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechseln, scannt dein Radio automatisch alle verfügbaren FM-Frequenzen und speichert diese auf den Voreinstellungen (max. 40) ab.

Dieser Vorgang kann einige Augenblicke dauern, da jeder Sender erfasst wird. Du brauchst nichts zu tun.

Um den FM-Sender später zu ändern,

1. drücke im FM-Modus kurz auf eine der **Senderliste** Tasten.
2. Im Display wird eine Liste der gespeicherten Frequenzen geöffnet.
3. Drehe den **Lautstärke**-Regler, um einen Sender auszuwählen.
4. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke den **Drehknopf**, um zu diesem Sender zu wechseln.

Wenn du erneut eine Sendersuche durchführen möchtest,

1. drücke einfach die **Menü**-Taste, während du dich im FM-Modus befindest.
2. Öffne den Menüpunkt „**Einstellungen**“ und wähle die Option „**FM-Scan**“ aus.
3. Bestätige dies durch Drücken des Lautstärke-Reglers.

Dein Radio löscht nun alle gespeicherten FM-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.

In der „**Scan-Einstellung**“ kannst du bestimmen, ob du nur „**Starke Sender**“, oder „**Alle Sender**“ suchen möchtest.

