Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Bloom ab?

Customer Support - 2026-08-28 - Bloom

Du möchtest eine Preset-Voreinstellung speichern oder eine Preset-Voreinstellung auf deinem Bloom abrufen?

Dein Bloom ermöglicht dir die Speicherung von bis zu **40 Senderspeichern**, sowohl für **DAB** als auch für **FM**.

Du kannst einen gerade gehörten Radiosender entweder auf einer der fünf "**Favoriten**" Tasten speichern oder zur Voreinstellungsliste hinzufügen.


1. Wenn du eine der 5 "**Favoriten**" Tasten drückst bis das Häkchen im Display erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert.

2. Durch kurzes Drücken der Speichertaste kannst du den Sender schnell wieder aufrufen.

1. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, drücke länger auf die Taste „**+**", um die Favoritenliste zu öffnen.

2. Drehe den Lautstärke-Regler, um die Position innerhalb der Liste (1-40) auszuwählen, und drücke den Regler zur Bestätigung.

3. Wenn du die Speicherplätze 1 - 5 auswählst, werden die zuvor gespeicherten Sender überschrieben.


C
B
A
DAB
dab+
FM
1
2
3
4
5
+
E
F
D