



[FAQs](#) > [More products](#) > [Evoke F3 con Bluetooth](#) > [Cómo guardar los presets](#)

Cómo guardar los presets

Laura - 2023-04-26 - [Evoke F3 con Bluetooth](#)

Esto es posible en todas las fuentes (Internet, DAB y FM).

Para asignar una presintonía, mantenga pulsado el botón "Preset" del mando a distancia y, a continuación, pulse "OK" para guardar la emisora.

En la Pure Select App, se enumeran las emisoras guardadas.