



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [How can I change FM stations on an Elan One²?](#)

How can I change FM stations on an Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

¿Desea grabar y cambiar sus emisoras FM en su Elan One²?

1. Pulse el botón « **Menu-Back** » para acceder al menú.
 2. En el menú « **Ajustes de búsqueda** », puede elegir entre “ **Sólo emisoras de señal fuerte** ” y “ **Todos los canales** ».
 3. Acceda a los ajustes de audio para elegir si desea escuchar sólo en mono, en caso de que la recepción FM sea deficiente (el estéreo sólo es posible con auriculares).
-
1. Utiliza los botones de navegación « **Estaciones** » para pasar de una frecuencia a otra.
 2. Si mantiene pulsados los botones durante 2 segundos, se activa el modo de búsqueda.
 3. El Elan One² se detiene en la siguiente emisora recibida.