



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I change the EQ settings on an Evoke Spot/Play?

How can I change the EQ settings on an Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

¿Desea cambiar los ajustes del ecualizador de audio de su Evoke Spot/Play?

1. Para acceder a los ajustes del ecualizador en el Evoke Spot/Play, abra « **Ajustes del sistema** » y seleccione « **Ecualizador** ».
2. Vaya a « **Mis ajustes de ecualizador** ».
3. Elija « **Graves** » o « **Agudos** » para adaptar el sonido a sus preferencias.